САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Практическая работа №1. Консольные утилиты настройки сетевых компонентов в ОС Windows.

Выполнил: Титов Г.К. (409687)

Проверил: Харитонов А.Ю.

Санкт-Петербург

2025 год.

Содержание

Цель	ь работы	3
Выпо	олнение работы	4
1.	Проверка сетевого подключения	4
2.	Отключение SMB	6
3.	Работа с утилитой ping	7
4.	Работа с утилитой tracert	10
5.	Работа с утилитой ipconfig и net	12
6.	Создание командного файла c netsh	16
7.	Создание командного файла в PowerShell	18
8.	Вопросы и задания	21
Заклі	ючение	23

Цель работы

Получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows (или другой ОС), ознакомится с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.


Выполнение работы

1. Проверка сетевого подключения

Нажимаем сочетание клавиш WIN + R.

В окне выполнить прописываем – *ncpa.cpl*. Попадаем в окно сетевых подключений.

Выбираем активное сетевое подключение. Открываем его свойства.



Убеждаемся в наличие следующих компонентов: Клиент для сетей Microsoft, Протокол TCP/IP, Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft.

Клиент для сетей Microsoft — это компонент, который позволяет компьютеру подключаться к общим папкам и ресурсам (например, файлам и принтерам) на других устройствах в сети, использующих Windows. Он необходим для работы сетевого окружения Windows и взаимодействия с файловыми серверами.

Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft — этот компонент предоставляет возможность другим компьютерам в сети получать доступ к


локальным файлам и принтерам, расшаренным на данном устройстве. Если этот сервис отключен, другие пользователи не смогут подключаться к общим ресурсам компьютера.

Протокол ТСР/ІР — это стек сетевых протоколов, который обеспечивает передачу данных между устройствами в локальной сети и интернете. Он включает два ключевых протокола: **IP** (**Internet Protocol**) — для маршрутизации данных, и **TCP** (**Transmission Control Protocol**) — для надежной передачи информации.

2. Отключение SMB

Протокол SMB – это сетевой протокол, используемый в Windows и других ОС для совместного доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам. Он работает в модели клиент-сервер, где один компьютер предоставляет ресурсы (сервер), а другой получает к ним доступ (клиент).

Чтобы внешние пользователи не могли получать доступ к ресурсам компьютера по протоколу SMB, надо отключить "Службу доступа к файлам и принтерам Microsoft". Для этого в "Сетевые подключения" открываем свойства активного интерфейса и снимаем галочку с нужного компонента.



3. Работа с утилитой ping

а) Проверим доступность удаленного хоста (в нашем случае google.com).

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\georgy>ping google.com

Обмен пакетами с google.com [142.250.186.46] с 32 байтами данных:
Ответ от 142.250.186.46: число байт=32 время=35мс TTL=109

Статистика Ping для 142.250.186.46:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 35мсек, Максимальное = 35 мсек, Среднее = 35 мсек
```

b) При помощи параметра -t команды ping запустим бесконечную отправку запросов на ip-адрес хоста. Чтобы остановить этот процесс, нажмите комбинацию клавиш CTR + C.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\georgy>ping -t google.com
Обмен пакетами с google.com [142.250.186.46] с 32 байтами данных:
Ответ от 142.250.186.46: число байт=32 время=35мс TTL=109
Статистика Ping для 142.250.186.46:
    Пакетов: отправлено = 16, получено = 16, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
   Минимальное = 35мсек, Максимальное = 35 мсек, Среднее = 35 мсек
ontrol-C
```

с) Отправим на хост определенное число запросов при помощи параметра -n.

```
©:\Users\georgy>ping -n 5 google.com

O6мен пакетами с google.com [142.250.186.46] с 32 байтами данных:

Oтвет от 142.250.186.46: число байт=32 время=35мс TTL=109

Cтатистика Ping для 142.250.186.46:

Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 35мсек, Максимальное = 35 мсек, Среднее = 35 мсек

C:\Users\georgy>
```

d) При помощи параметра -1 изменим размер (в байтах) отправляемых пакетов.

```
©:\Users\georgy>ping -1 1000 google.com

OGMEH ПАКЕТАМИ C google.com [142.250.186.46] C 1000 байтами данных:

OTBET OT 142.250.186.46: ЧИСЛО байТ=1000 ВРЕМЯ=35МС TTL=109

CTATИСТИКА Ping для 142.250.186.46:

Пакетов: отправлено = 4, ПОЛУЧЕНО = 4, ПОТЕРЯНО = 0

(0% ПОТЕРЬ)

Приблизительное время приема-передачи в мс:


Минимальное = 35мсек, Максимальное = 35 мсек, Среднее = 35 мсек

C:\Users\georgy>_
```

е) Также при помощи команды **tracert** можно отслеживать маршрут пакетов к указанному хосту.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
:\Users\georgy>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [142.250.186.46]
 максимальным числом прыжков 30:
                           <1 mc 192.168.0.1
       <1 MC
                 <1 MC
                                   Превышен интервал ожидания для запроса.
                           <1 MC
                 <1 MC
        1 ms
                                   Router.sknt.ru
                           <1 MC
        1 ms
                  1 ms
 5
6
7
8
                                   Превышен интервал ожидания для запроса.
                                   Превышен интервал ожидания для запроса.
                                   Превышен интервал ожидания для запроса.
                            1 ms 72.14.205.120
8 ms 74.125.244.180
        2 ms
                  2 ms
        9 ms
                  7 ms
10
       12 ms
                 12 ms
                           12 ms 142.250.238.204
                           17 ms 142.250.61.185
25 ms 108.170.235.149
       17 ms
                 17 ms
12
       25 ms
                 25 ms
                           35 ms 192.178.75.101
41 ms 209.85.241.70
13
                 35 ms
       35 ms
14
                 37 ms
       36 ms
       35 ms
                 35 ms
                           35 ms 216.239.42.175
                           35 ms 172.253.71.89
35 ms fra24s04-in-f14.1e100.net [142.250.186.46]
16
       35 ms
                 35 ms
                 35 ms
       35 ms
Трассировка завершена.
```

f) Можно перенаправить вывод команды ping в файл, чтобы сохранить результаты для дальнейшего анализа.



4. Работа с утилитой tracert

а) Отслеживание маршрута к удаленному хосту.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
:\Users\georgy>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к YA.ru [77.88.44.242]
максимальным числом прыжков 30:
      <1 MC
               <1 MC
                        <1 mc 192.168.0.1
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
       1 ms
               <1 MC
                        <1 mc Router.sknt.ru
       1 ms
                1 ms
                        1 ms
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
 8
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
      13 ms
               13 ms
                        13 ms ya.ru [77.88.44.242]
Трассировка завершена.
```

b) Изменение максимального кол-ва прыжков.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
:\Users\georgy>tracert -h 20 hltv.org
Трассировка маршрута к hltv.org [188.114.99.228]
 максимальным числом прыжков 20:
               <1 MC
                        <1 mc 192.168.0.1
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
       1 ms
                        <1 MC
               <1 MC
                              Router.sknt.ru
               1 ms
                        1 ms
       1 ms
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
                       1 ms spb-r2-cr1.ae54-2153.rascom.as20764.net [80.64.103.130]
       1 ms
               1 ms
                               Превышен интервал ожидания для запроса.
      14 ms
               13 ms
                        10 ms 172.68.8.252
 9
10
      15 ms
               10 ms
                        9 ms 172.68.8.53
11
       9 ms
                9 ms
                         9 ms 188.114.99.228
Трассировка завершена.
```

с) Изменение времени ожидания для каждого хопа.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\georgy>tracert -w 2 twitch.tv
Трассировка маршрута к twitch.tv [151.101.194.167]
с максимальным числом прыжков 30:
      <1 MC
               <1 MC
                         <1 mc 192.168.0.1
                                Превышен интервал ожидания для запроса.
       1 ms
               <1 MC
                         <1 mc Router.sknt.ru
       1 ms
                1 ms
                         1 ms
                                Превышен интервал ожидания для запроса.
                                Превышен интервал ожидания для запроса.
       1 ms
                1 ms
                         1 ms 139.45.232.193
 8
                         30 ms ae0-3.rt.irx.fkt.de.retn.net [87.245.232.181]
                30 ms
                         * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 ms 151.101.194.167
10
                30 ms
       30 ms
Трассировка завершена.
```

5. Работа с утилитой ipconfig и net

а) Получение информации о сетевом интерфейсе.

b) Обновление DHCP-адреса.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\georgy>ipconfig /release
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet Ethernet:
  DNS-суффикс подключения . . . . :
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::43ca:174:fca6:502%9
  Основной шлюз. . . . . . . :
C:\Users\georgy>ipconfig /renew
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet Ethernet:
  DNS-суффикс подключения . . . . :
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::43ca:174:fca6:502%9
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Маска подсети . . . . . . . . . .
  Основной шлюз. . . . . . . : 192.168.0.1
:\Users\georgy>
```

с) Очистка DNS-кеша.

```
© C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\georgy>ipconfig /flushdns

Настройка протокола IP для Windows

Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.

C:\Users\georgy>
```

d) Просмотр кеша недавних записей DNS.

е) Просмотр активных подключений.

```
C:\Users\georgy>net USE
Новые подключения будут запомнены.
В списке нет элементов.
C:\Users\georgy>
```

f) Просмотр доступных сетевых ресурсов.

```
C:\Users\georgy>net VIEW
Системная ошибка 6118.

Недоступен список серверов для этой рабочей группы.

C:\Users\georgy>
```

При выполнении команды получаем ошибку ("Недоступен список серверов для этой рабочей группы."). Но почему? Команда **net VIEW** использует **SMB** для обнаружения ресурсов в сети. Во 2-ом пункте практической работы мы отключили службу доступа к файлам и принтерам, которая как раз и предоставляет доступ к сетевым ресурсам по средствам протокола SMB.

g) Управление службой "Workstation".

```
C:\Users\georgy>net STOP "Workstation"
Системная ошибка 5.
Отказано в доступе.

C:\Users\georgy>
```

Не хватает прав. Нажимаем сочетание клавиш **WIN** + **S**, пишем \mathbf{cmd} , в выпадающем списке ищем командую строку и запускаем ее с правами администратора.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>net STOP "Workstation"

Служба "Рабочая станция" останавливается.

Служба "Рабочая станция" успешно остановлена.

C:\Windows\system32>
```

Запускаем службу обратно.

```
Мicrosoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

С:\Windows\system32>net STOP "Workstation"
Служба "Рабочая станция" останавливается.
Служба "Рабочая станция" успешно остановлена.

С:\Windows\system32>net START "Workstation"
Служба "Рабочая станция" запускается.
Служба "Рабочая станция" запускается.
Служба "Рабочая станция" успешно запущена.

С:\Windows\system32>
```


h) Просмотр списка пользователей на устройстве.

6. Создание командного файла с netsh.

Напишем скрипт, который интерактивно позволяет настраивать сетевой интерфейс. Скрипт будет спрашивать у пользователя в каком режиме он хочет настроить сетевой интерфейс (1 – автоматически при помощи DHCP, 2 – статически, ручной ввод всех настроек).

```
@echo off
chcp 65001
есьо Выберите режим настройки сети:
echo 1 - DHCP (авто)
echo 2 - Статический IP
set /p mode="Введите номер режима: "
if "%mode%"=="1" (
 netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" source=dhcp
if "%mode%"=="2" (
  set /p ip="Введите IP: "
  set /p mask="Введите маску: "
  set /p gw="Введите шлюз: "
  set /p dns="Введите DNS: "
  netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static %ip% %mask% %gw%
  netsh interface ipv4 set dnsservers name="Ethernet" source=static
address=%dns% primary
есью Настройки применены.
pause
```

Тестируем работу скрипта. Чтобы вносит изменения в параметры сети запускаем скрипт с правами Администратора.



У нас получилось вручную задать параметры сетевого интерфейса, но подключение к интернету пропало. Из вывода консоли мы видим ошибку, что мы неправильно настроили DNS-сервер.

7. Создание командного файла в PowerShell.

Код скрипта для исполнения в PowerShell:


```
# Установка кодировки
chcp 1251
# Функция для выбора сетевого адаптера
function Select-NetworkAdapter {
    $adapters = Get-NetAdapter | Where-Object { $ .Status -eq 'Up' }
    if ($adapters.Count -eq 0) {
        Write-Host "Нет доступных сетевых адаптеров." -ForegroundColor Red
        exit
    }
   Write-Host "Выберите сетевой адаптер"
    for ($i = 0; $i - lt $adapters.Count; $i++) {
       Write-Host "$i. $($adapters[$i].Name)"
    $selection = Read-Host "Введите номер адаптера"
    return $adapters[$selection]
}
# Функция для настройки DHCP
function Configure-DHCP {
    $adapter = Select-NetworkAdapter
   Write-Host "Настройка $($adapter.Name) через DHCP..."
    Set-NetIPInterface -InterfaceAlias $adapter.Name -Dhcp Enabled
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $adapter.Name -
ResetServerAddresses
   Write-Host "Настроено через DHCP!" -ForegroundColor Green
# Функция для настройки статического ІР
function Configure-Static {
    $adapter = Select-NetworkAdapter
    $ip = Read-Host "Введите статический IP-адрес"
    $mask = Read-Host "Введите маску подсети"
    $gateway = Read-Host "Введите шлюз"
    $dns = Read-Host "Введите DNS-сервер (через запятую, если несколько)"
   Write-Host "Настройка $($adapter.Name) на статические параметры..."
   New-NetIPAddress -InterfaceAlias $adapter.Name -IPAddress $ip -
PrefixLength $mask -DefaultGateway $gateway
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $adapter.Name -
ServerAddresses ($dns -split ',')
   Write-Host "Настроено статически!" -ForegroundColor Green
}
# Функция для получения информации об адаптере
function Get-AdapterInfo {
    $adapter = Select-NetworkAdapter
   Write-Host "Модель адаптера: $($adapter.InterfaceDescription)"
   Write-Host "Физическое подключение: $(if ($adapter.MediaConnectionState
-eq 'Connected') {'Да'} else {'Нет'})"
   Write-Host "Скорость: $($adapter.LinkSpeed)"
   Write-Host "Дуплекс: $($adapter.FullDuplex)"
```

```
# Главное меню
Write-Host "Выберите действие:" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "1. Настроить через DHCP"
Write-Host "2. Настроить статически"
Write-Host "3. Просмотреть параметры адаптера"
$choice = Read-Host "Введите номер пункта"

switch ($choice) {
    "1" { Configure-DHCP }
    "2" { Configure-Static }
    "3" { Get-AdapterInfo }
    default { Write-Host "Неверный выбор!" -ForegroundColor Red }
}
```

Тестируем работу скрипта. Запускаем скрипт с правами Администратора.

```
PS C:\Users\georgy\Downloads> .\network_setup_PowerShell.ps1
Текущая кодовая страница: 1251
 овоерите деиствие.
1. Настроить через DHCP
2. Настроить статически
3. Просмотреть параметры адаптера
Введите номер пункта: 2
Введите номер пункта: 2
Выберите сетевой адаптер:
Введите номер адаптера: 0
Введите статический IP-адрес: 192.168.0.88
Введите маску подсети: 24
Введите шлюз: 192.168.0.1
Введите DNS-сервер (через запятую, если несколько): 192.168.0.1, 8.8.8.8
Настройка Ethernet на статические параметры...
                                     : 192.168.0.88
InterfaceIndex
InterfaceAlias
 AddressFamily
                                     : IPv4
Type
PrefixLength
PrefixOrigin
                                     : Unicast
                                     : 24
: Manual
 Pretizorigin : Manual
AddressState : Tentative
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SuffixOrigin
AddressState
ValidLifetime
SkipAsSource
PolicyStore
                                     : False
: ActiveStore
IPAddress
                                     : 192.168.0.88
InterfaceIndex
InterfaceAlias
                                     : 9
: Ethernet
                                     : IPv4
: Unicast
 AddressFamily
Type
PrefixLength
PrefixOrigin
SuffixOrigin
                                     : 24
: Manual
: Manual
: Invalid
 AddressState
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
                                     : False
: PersistentStore
 PolicyStore
 PS C:\Users\georgy\Downloads> 🕳
```



Скрипт сработал правильно.

8. Вопросы и задания

- 1. Отключение доступа к ресурсам компьютера. Нажимаем сочетание клавиш WIN + R. В строке выполнить пишем ncpa.cpl. В настройках сетевого подключения выбираем интересующий нас сетевой адаптер, ПКМ, Свойства. В свойствах найти две службы: Клиент для сетей Microsoft, Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft. Убрать с каждой службы галочку.
- 2. Команда **net** с ее директивы.

Директива	Назначение	Пример
net use	Подключение сетевого диска или удаленного ресурса	net use R: \\SRV\TEST
net view	Просмотр доступных сетевых ресурсов	net view \\SRV
net stop	Остановка сетевой службы	net stop "Сетевой вход"
net start	Запуск сетевой службы	net start "Сетевой вход"
net share	Управление общими папками	net share test=c:\folder
net config	Настройки сети и сервисов	net config workstation
net session	Просмотр активных сетевых подключений	net session \\SRV
net user	Управление локальными пользователями	net user username /add
net statistics	Статистика работы сети	net statistics workstation
net localgroup	Управление локальными группами	net localgroup Администраторы username /add

3. Как узнать адрес DNS через командую строку?

При помощи команды: ipconfig /all.

4. Применение команды **net use**.

Команда **net use** позволяет подключать удаленные сетевые папки как локальные диски, а также управлять уже существующими подключениями.

Подключение папки **TEST** на компьютер **SRV** как диск **R**:

net use R: \\SRV\TEST

5. Как в Windows из PowerShell переименовать сетевое подключение?

Rename-NetAdapter -Name "OldName" -NewName "NewName"

6. Режимы работы Duplex

Half-Duplex – передача и прием данных происходит поочередно

Full-Duplex – одновременная передача и прием данных, более высокая скорость.

Заключение

В ходе выполнения практической работы были изучены и применены различные способы управления сетевыми настройками в операционной системе Windows с использованием графического интерфейса, командной строки (СМD) и PowerShell. Использование PowerShell и СМD позволяет автоматизировать процессы настройки сети, что особенно полезно для системных администраторов. В результате работы были созданы и протестированы скрипты, позволяющие интерактивно изменять сетевые параметры.